

# GY784X PCI-CAN 接口卡 使用说明书

说明书版本：V1.01

# 目 录

目 录.....	2
第一章 产品简介.....	3
1.1 概述.....	3
1.2 性能与技术指标.....	3
1.3 典型应用.....	3
1.4 产品销售清单.....	4
1.5 技术支持与服务.....	4
1.6 PC-CAN 产品选型.....	4
第二章 外形与接口描述.....	5
2.1 外观与接口.....	5
2.2 CAN 信号定义.....	5
2.3 出厂配置.....	6
第三章 驱动安装与 CANTools 软件.....	7
3.1 驱动程序安装.....	7
3.2 CANTools 软件.....	8
3.2 软件操作与功能介绍.....	9
3.3 自发自收测试.....	11
第四章 用户编程.....	12
4.1 函数库数据结构.....	12
4.2 函数调用与描述.....	14
第五章 附录.....	20
5.1 CAN2.0B 标准帧格式.....	20
5.2 CAN2.0B 扩展帧格式.....	20

# 第一章 产品简介

## 1.1 概述

GY784X PCI-CAN 总线接口卡是带有 PCI 接口和 2 路或 1 路 CAN 接口的 CAN 总线卡，可进行双向传送。

GY784X PCI-CAN 总线接口卡可以被作为一个标准的 CAN 节点，是 **CAN 总线产品开发、CAN 总线设备测试、数据分析** 的强大工具。采用该接口卡，PC 可以通过 PCI 接口连接一个标准 CAN 网络，应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中，进行数据处理、数据采集、数据通讯。

PCI-CAN 接口卡设备中，CAN 总线电路采用独立的 DCDC 电源模块，进行光电隔离，使该接口卡具有很强的抗干扰能力，大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。

PCI-CAN 接口卡产品可以利用厂家提供的 **CANTools 工具软件**，直接进行 CAN 总线的配置，发送和接收。用户也可以参考我公司提供的 DLL 动态连接库、VC/VB 例程编写自己的应用程序，方便的开发出 CAN 系统应用软件产品。

利用吉阳光电的 **PCI-CAN 接口卡进行二次软件开发时，您完全不需要了解复杂的 PCI 接口通讯协议。**

## 1.2 性能与技术指标

- PCI 与 CAN 总线的协议转换；
- **GY7841 具备 1 个通道 CAN 接口。GY7842 具有两个通道独立 CAN 接口；**
- 支持 CAN2.0A 和 CAN2.0B 协议，支持标准帧和扩展帧；
- 支持双向传输，CAN 发送、CAN 接收；
- 支持数据帧，远程帧格式；
- CAN 控制器波特率在 5Kbps-1Mbps 之间可选，可以软件配置；
- CAN 总线接口采用光电隔离、DC-DC 电源隔离；
- 最大流量为每秒钟 3000 帧 CAN 总线数据；
- 驱动程序内部的 CAN 接收缓冲区容量为 5000 条 CAN 消息；
- 隔离模块绝缘电压：2500Vrms；
- 工业级工作温度：-20~85℃；
- 工作电流 120mA，功耗小于 600mW
- 外壳尺寸：132\*90mm.

## 1.3 典型应用

- 通过 PC 的 PCI 接口实现对 CAN 总线网络的发送和接收；
- 快速 CAN 网络数据采集、数据分析；
- PCI 接口转 CAN 网络接口；
- 工业现场 CAN 网络数据监控。

## 1.4 产品销售清单

1) PCI-CAN 接口适配卡。

2) 光盘 1 张。(用户手册, CAN 总线通信测试软件 CANTools, 以及 VC, VB, C++builder, C#, Labview 等例程, DLL, LIB 等开发文件, CAN 总线相关资料等);

## 1.5 技术支持与服务

货到 10 日内无条件退货; 一年内免费维修或更换; 终身维修服务。

技术支持及购买信息请查阅 [www.glinker.cn](http://www.glinker.cn)

Email: [support315@glinker.cn](mailto:support315@glinker.cn)

## 1.6 PC-CAN 产品选型

型号	接口	CAN 通道数	接收缓冲区	CAN 波特率
GY8501	RS232	1	60 帧	5-1000kbps
GY8505	以太网	1	200 帧	5-1000kbps
GY8506	以太网	2	各 120 帧	5-1000kbps
GY8507	USB	1	200 帧	5-1000kbps
GY8508	USB	2	各 120 帧	5-1000kbps
<b>GY7841</b>	<b>PCI</b>	<b>1</b>	<b>5000 帧</b>	<b>5-1000kbps</b>
<b>GY7842</b>	<b>PCI</b>	<b>2</b>	<b>各 5000 帧</b>	<b>5-1000kbps</b>

## 第二章 外形与接口描述

### 2.1 外观与接口

PCI-CAN 接口卡共有两组对外接口。一个标准的 PCI 接口；1 或 2 个 DB9 针式接口，提供 CAN 总线接口。

具体如下图所示：





图 1 GY7842 PCI-CAN 外观

### 2.2 CAN 信号定义

CAN 信号接口为 DB9 的针形接口。



DIP-9 Connector

引脚	名称
2	CANL
3	GND
5	Shield
6	GND
7	CANH

## 2.3 出厂配置

可选择设置终端电阻：板卡上集成终端电阻 120 欧，可以硬件选择是否接入。


## 第三章 驱动安装与 CANTools 软件

### 3.1 驱动程序安装

请在计算机关闭的情况下，将PCI-CAN卡插入电脑的主板。并用螺丝固定好。启动计算机，在“我的电脑”右键“属性”中选择设备管理器，可以看到：



双击该设备，手动添加该设备的驱动程序，如下图，选择驱动程序所在的目录进行安装。过程中会提示该驱动程序是否确认安装，点确认认可。



安装完成后，设备管理器中会指示有“PCI-CAN”。

### 3.2 CANTools 软件

安装软件 CANTools\_setup.exe，根据提示安装完成即可。

注：自测模式，需要连接终端电阻。如果总线上没有其他设备提供终端电阻，请使用本接口卡的内置电阻。

运行工具软件 CANTools.exe 测试程序，如下图 4 所示。





图 4 运行工具软件 CANTools.exe

### 3.2 软件操作与功能介绍

PCI-CAN 接口卡不具备参数保存功能，因此每次重启计算机，都必须设置 CAN 参数。

#### 。选择型号

“菜单设备选择”->PCI-CAN，勾选。

#### 。设备打开/关闭

菜单“设备操作”->"启动设备"。

该操作将执行连接 PCI-CAN 设备，同时以默认参数初始化 CAN 接口，并打开接口卡内部的 CAN 接收中断。

#### 。读取当前配置

打开菜单“查看”->“设备信息”。

在弹出的对话框中会看到当前设备运行的各种常规参数配置情况。

其中滤波方式：1 表示单滤波，0 表示双滤波。是否接收：1 表示接收使能，0 表示接收关闭。工作模式：0 表示正常工作模式，1 表示测试模式，自发自收。波特率以及波特率时序参数。

#### 。CAN 通道号选择

GY7841 有一个 CAN 通道，索引号为 0。

GY7842 有两个 CAN 通道，索引号分别为 0，1。

设置 CAN 参数的时候，请选择通道号。

### 。CAN 波特率设置

修改成客户需要的值。如果与外部设备通信，则必须和外部 CAN 设备的波特率设置成相同。点“设置”，成功会有提示信息。

### 。工作模式设置

正常工作模式与自接收工作模式。接口卡上电后的默认配置均为正常工作模式。

自接收工作模式用于接口卡自测试，在该模式下，接口卡发出的 CAN 帧将能被接口卡接收回来。工作模式分“正常发送”和“自发自收”。用户可以将其设置成自发自收进行测试。该模式下，发送的信息将被自己接收，当然其他 ID 发过来的信息也是可以接收的。

### 。设置报文滤波器

默认配置 ACR 为 16 进制的 00 00 00 00，AMR 为 FF FF FF FF。该滤波器的值可以被用户修改，滤波方式默认设置的是单滤波。

验收滤波器 ACR，验收屏蔽器 AMR 都是 32bits（4bytes）。对于需要验收滤波的 ID 值，ID 的最高位位于 ACR/AMR 中第一个字节的最高位。

CAN 总线验收滤波器和屏蔽寄存器均对于 CAN 接收而言。注：当 AMR 为全 0xFF 时，表示屏蔽 ACR 的所有滤波位，即可以接收所有的信息。

对于标准帧滤波器，最高位 ID10 位于第一个字节的最高位。

举例：ACR= 00 20 00 00, AMR= 00 1F FF FF, 接口卡只能接收 ID 值=1 的 CAN 消息。

对于扩展帧, ID29 位于第一个字节的最高位。第 4 个自己的低 3 位无效。

举例: ACR= 00 00 00 F8, AMR= 00 00 00 07, 则只能接收 ID 值=31 的 CAN 消息帧。

当 AMR 为“FF FF FF FF”，表示不滤波，可以接收任何 CAN 消息，不考虑 ID 值。

关于验收滤波器 ACR0-3 和屏蔽寄存器 AMR0-3 具体信息，用户可参考 SJA1000 数据手册，以及参考文档。

### 。发送数据

发送数据时，需要选择扩展帧/标准帧，远程帧/数据帧，帧 ID，数据长度，数据等信息。在 CAN 测试软件中 ID 编辑框和数据编辑框的内容请输入 16 进制格式的值，并且每个值之间需要有空格。发送时 ID 最多取前 4 个值，数据最多取前 8 个值。

注：发送和接收数据的时间显示中，该时间指示的是 PC 显示该数据时候的时间，并不代表发送和接收发生的真正时间，该时间与实际时间可能存在最多 50ms 的误差。该指示仅供参考。

### 。发送和接收的 ID 格式

发送和接收的 ID 值输入和显示有 2 种格式，简单来说，两种格式的区别就是左对齐或右对齐。

SJA1000 格式：SJA1000 内部寄存器格式，ID 的最高位从第一个 ID 字节的 Bit7 开始。如果是标准帧 ID=2,则将 0x00 00 00 02 左移 21 位，变为 00 40 00 00,填入 ID 编辑框。如果是扩展帧，则左移 3 位，变为 00 00 00 10,填入编辑框

直接 ID 号格式：ID 的最低位在第四个 ID 字节的 Bit0。如果 ID=2，则直接在 ID 编辑框填入 00 00 00 02。此格式直观简便。

每次的数据将显示在界面上的 list 编辑框中。

### 。关闭/启动 CAN 接收

若执行关闭 CAN 接收，PC 将不再请求接口卡的接收缓冲区。上电默认配置为关闭 CAN 接收。每次接收的数据将显示在界面上的 list 编辑框中。

将主界面的“启动接收”的勾选打开，则进行 CAN 接收。将勾选去掉，则关闭 CAN 接收。

请在高速接收的时候，最好不要操作菜单中的 CAN 设置，查询等功能。

修改后会被保存到驱动中，下次上电将仍采用默认值初始化。

第三步，打开 CAN 总线接收功能，在主界面的上的启动接收栏打勾，这样同时开启了接收功能。现在如果接收到其他 CAN 节点发来的数据，则显示到界面上。

### 3.3 自发自收测试

每个 CAN 通道都支持自测试功能。

测试步骤如下：

- 1) 将板卡上的的终端电阻用跳线短接，使能 120 欧电阻；
- 2) 将设备接入 PC 的 PCI 插槽，运行 CANTools 软件；
- 3) 在软件菜单中选择 PCI-CAN 型号，打开设备，设置波特率，然后在 CAN 参数设置中将工作模式改成“自发自收”（Self-Reception）。

4) 回到主界面，将 CAN 接收打勾，进行发送操作。看是否能将发送出去的 CAN 信息接收回来，这些信息会显示在数据区。

**如果自接收功能测试没有问题，说明 PCI-CAN 接口卡工作正常没有故障。**

如果是 GY784X 等具有双通道 CAN 接口，也可以将两个通道的 CANH,CANL 对应连接起来，进行通道间互相发送接收。

提示：

如果以上操作不能成功，请仔细检查步骤是否正确。如果仍然不行，请联系厂家咨询。

当使用接口卡进行外部 CAN 设备进行调试时，请将 PCI-CAN 的 CANH,CANL 与对方 CAN 节点的信号连接。

如您在使用过程中，认为 CANTools 工具软件的问题或觉得有可以改进的地方，欢迎告诉我们。

## 第四章 用户编程

用户如果只是利用 CAN232B/USB-CAN/NET-CAN/PCI\_CAN 接口卡进行 CAN 总线通信测试，可以直接利用随本卡提供的 CANTools 工具软件，进行收发数据的测试。

如果用户打算编写自己产品的软件程序。请认真阅读以下说明，并参考我们提供的 VC 参考代码。

开发用库文件： VCI\_CAN.lib, VCI\_CAN.DLL, SiUsbxp.DLL

VC 用函数声明文件： ControlCAN.h

当然，您也可以使用 PB, Delphi, C++Builder, C#, Labview 等开发工具，进行函数调用。

### 4.1 函数库数据结构

#### 4.1.1 设备型号定义

```
#define DEV_CAN232B      1
#define DEV_USBCAN      2
#define DEV_USBCAN200   3
#define DEV_NETCAN      4
#define DEV_NETCAN200   5
#define DEV_PCICAN200   6 //针对 GY7841,GY7842
```

#### 4.1.2 转换器参数地址表

参数名称	地址	内容
REFTYPE_MODE	0	工作模式。0 表示正常模式，1 表示自测模式
REFTYPE_FILTER	1	滤波方式。0 表示单滤波，1 表示双滤波
REFTYPE_ACR0	2	过滤验收码。
REFTYPE_ACR1	3	过滤验收码。
REFTYPE_ACR2	4	过滤验收码。
REFTYPE_ACR3	5	过滤验收码。
REFTYPE_AMR0	6	过滤屏蔽码。
REFTYPE_AMR1	7	过滤屏蔽码。
REFTYPE_AMR2	8	过滤屏蔽码。
REFTYPE_AMR3	9	过滤屏蔽码。
REFTYPE_kCANBAUD	10	//此参数只是索引，对波特率设置无影响
REFTYPE_TIMING0	11	//波特率定时器 BTR0
REFTYPE_TIMING1	12	//波特率定时器 BTR1
REFTYPE_CANRX_EN	13	//接口卡内部的中断接收是否开启。默认值为 1，开启
REFTYPE_UARTBAUD	14	//串口波特率选择。仅用于 CAN232B
REFTYPE_ALL	15	//所有参数

#### 4.1.3 VCI\_CAN\_OBJ

标识 CAN 消息的格式和内容。当进行调用发送函数 VCI\_Transmit 或接收函数 VCI\_Receive 的时候，会用到此结构体。

```
typedef struct _VCI_CAN_OBJ {
    BYTE ID[4]; //CAN 消息中的 ID,左对齐格式。例：若 ID=2,则依次填入 00 40 00 00。
```

```

UINT TimeStamp;    //保留参数,不用
BYTE TimeFlag;    //保留参数,不用
BYTE SendType;    //保留参数,不用
BYTE RemoteFlag;  //选择是否远程帧。1 表示远程帧, 0 表示数据帧
BYTE ExternFlag;  //选择是否扩展帧。1 表示扩展帧, 0 表示标准帧
BYTE DataLen;     //有效数据字节长度, (<=8)
BYTE Data[8];     //CAN 消息中的数据缓冲区。
BYTE Reserved[3]; VCI_CAN_OBJ, *PVCI_CAN_OBJ;

```

#### 4.1.4 VCI\_INIT\_CONFIG

此结构体用于 CAN 参数配置, 在进行调用 CAN 参数初始化函数 VCI\_InitCAN 的时候使用。

```

typedef struct _INIT_CONFIG {
DWORD   AccCode;    //过滤验收码。左对齐
DWORD   AccMask;   //过滤屏蔽码。左对齐
DWORD   Reserved;  //保留不用
UCHAR   Filter;    //过滤方式。0 表示单滤波, 1 表示双滤波
UCHAR   kCanBaud;  //CAN 波特率索引号
UCHAR   Timing0;   //CAN 波特率定时器 BTR0
UCHAR   Timing1;   //CAN 波特率定时器 BTR1
UCHAR   Mode;      //工作模式。0 表示正常模式, 1 表示自发自收模式。
} VCI_INIT_CONFIG, *PVCI_INIT_CONFIG;

```


Timing0 and Timing1 is used for setting CAN baud rate. The following table is about setting of 15 kinds of common baud rates.

Index (kCanBaud)	CAN Baud rate	Timing0	Timing1
0			
1	5Kbps	0xBF	0xFF
2	10Kbps	0x31	0x1C
3	20Kbps	0x18	0x1C
4	40Kbps	0x87	0xFF
5	50Kbps	0x09	0x1C
6	80Kbps	0x83	0Xff
7	100Kbps	0x04	0x1C
8	125Kbps	0x03	0x1C
9	200Kbps	0x81	0xFA
10	250Kbps	0x01	0x1C
11	400Kbps	0x80	0xFA
12	500Kbps	0x00	0x1C
13	666Kbps	0x80	0xB6
14	800Kbps	0x00	0x16
15	1000Kbps	0x00	0x14

## 4.2 函数调用与描述

用户进行二次开发，基本的函数调用过程如下：

注：接收时直接接收和回调接收方式任选其一即可。



函数中部分参数说明：

**DevType:** device type value

**DevIndex:** device index, when it is CAN232, 0 means COM1 is to be opened, 1 means COM2 is to be opened.

When it is NET-CAN, DevIndex represents IP OF NET-CAN device. Please pay attention to order, and low numbers are in the MSB. example: 0x0A00A8C0 represents 192.168.0.10

When equipment is USB-CAN, DevIndex represents USB-CAN device channel. Usually users fill it with 0.

When equipment is PCI-CAN, DevIndex represents PCI-CAN device channel. Usually users

fill it with 0.

**CANIndex:** CAN channel. If the device has only one CAN channel, it will be 0.

#### 返回值说明:

0: fail  
1: successful  
-1: device not open or error.

#### 4.2.1 VCI\_OpenDevice

此函数用于连接设备。

DWORD \_\_stdcall VCI\_OpenDevice(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD Reserved)

Reserved: when equipment is CAN232, this parameter represents baud rate of RS232. 9600,19200,38400,57600 are valid parameters. When the device is NET-CAN, USB-CAN ,you can fill it with 0

#### Example:

```
#include "ControlCan.h"
if(VCI_OpenDevice(DEV_PCICAN200, 0,0)!=1)
{
    MessageBox("open fail");
    return;
}
```

#### 4.2.2 VCI\_CloseDevice

此函数用于关闭连接

DWORD \_\_stdcall VCI\_CloseDevice(DWORD DevType, DWORD DevIndex);

#### Example:

```
#include "ControlCan.h"
if(VCI_CloseDevice(DEV_PCICAN200,0)!=1)
{
    MessageBox("close fail");
    return;
}
```

#### 4.2.3 VCI\_InitCan

此函数用于初始化 CAN 接口参数。

DWORD \_\_stdcall VCI\_InitCan(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANIndex, PVICE\_INIT\_CONFIG pInitConfig);

CANIndex CAN channel

pInitConfig Init parameters structure.

AccCode	Function
pInitConfig->AccCode	AccCode corresponds to four registers in SJA1000 mode: the MSB of ID value is at the MSB of ACRO
pInitConfig->AccMask	

pInitConfig->Reserved	reserved
pInitConfig->Filter	Filter mode, 0- single filter, 1-dual filter
pInitConfig->kCanBaud	CAN baud rate index
pInitConfig->Timing0	Baud rate timer 0
pInitConfig->Timing1	Baud rate timer 1
pInitConfig->Mode	0 normal mode, 1 self-reception

**Example:**

```

VCI_INIT_CONFIG InitInfo[1];
InitInfo->kCanBaud=15;
InitInfo->Timing0=0x00;
InitInfo->Timing1=0x14;
InitInfo->Filter=0;
InitInfo->AccCode=0x80000008;
InitInfo->AccMask=0xFFFFFFFF;
InitInfo->Mode=0;
InitInfo->CanRx_IER=1;
if(VCI_InitCAN(m_DevType,m_DevIndex, 0,InitInfo)!=1) //can-0
{
    MessageBox("Init-CAN failed!");
    return;
}

```

**4.2.4 VCI\_GetReference**

此函数用户获取接口卡内部的所有参数。

DWORD \_\_stdcall VCI\_GetReference(DWORD DeviceType, DWORD DeviceInd, DWORD CANInd, DWORD Reserved, BYTE \*pData);

**Example:**

```

BYTE pData[32];
if(VCI_GetReference(m_DevType,m_DevIndex,0,REFTYPE_ALL,pData)!=1)
{
    MessageBox("fail! ");
    return;
}

```

**4.2.5 VCI\_SetReference**

此函数用于设置接口卡的相关参数。

DWORD \_\_stdcall VCI\_SetReference(DWORD DeviceType, DWORD DeviceInd, DWORD CANInd, DWORD RefType, BYTE \*pData);

RefType: parameters type list here, and it also is the address of configuration parameters table.

pData is the data buffer address first pointer of parameters.

参数类型 REFTYPE 如下。长度表示该类类型可控制的参数字节数。



REFTYPE_kCANBAUD	buffer length	3
REFTYPE_MODE	buffer length	1
REFTYPE_FILTER	buffer length	1
REFTYPE_ACR0	buffer length	4
REFTYPE_AMR0	buffer length	4
REFTYPE_CANRX_EN	buffer length	1
REFTYPE_UARTBAUD	buffer length	1 //for CAN232B
REFTYPE_DEVICE_IP0	buffer length	4
REFTYPE_HOST_IP0	buffer length	4
REFTYPE_ALL	buffer length	>=15

Example:

```

BYTE pData[15];
pData[0]=15;
pData[1]=0x00;
pData[2]=0x14;
if(VCI_SetReference(DEV_PCICAN200,0,0,REFTYPE_kCANBAUD,pData)!=1)
{
    MessageBox("fail");
    return;
}

```

#### 4.2.6 VCI\_Transmit

此函数用于 CAN 消息帧发送。

DWORD \_\_stdcall VCI\_Transmit(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANIndex, PVCAN\_OBJ pSend);

Example:

```

VCI_CAN_OBJ sendbuf[1];
sendbuf->ExternFlag=0;
sendbuf->DataLen=8;
sendbuf->RemoteFlag=0;
sendbuf->ID[0]=0x00;// SJA1000 mode
sendbuf->ID[1]=0x60;// ID=3
sendbuf->ID[2]=0x00;
sendbuf->ID[3]=0x00;
sendbuf->Data[0]=0x00;
sendbuf->Data[1]=0x11;
sendbuf->Data[2]=0x22;
sendbuf->Data[3]=0x33;
sendbuf->Data[4]=0x44;
sendbuf->Data[5]=0x55;
sendbuf->Data[6]=0x66;
sendbuf->Data[7]=0x77;
flag=VCI_Transmit(DEV_CAN232B,0,0,sendbuf);
if(flag!=1)

```

```
{
    MessageBox("send fail");
    return;
}
```

#### 4.2.7 VCI\_Receive

此函数用于请求接收。

DWORD \_\_stdcall VCI\_Receive(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANIndex, PVCI\_CAN\_OBJ pReceive);

Return value: if value >=1, it means have received CAN messages. Value is the Frame number.

Example:

```
#include "ControlCan.h"
VCI_CAN_OBJ databuf[300];
Value=VCI_Receive(DEV_CAN232B,0,0, databuf);
If(Value>0)
{
    //data processing
}
```

**Note:** PC need to request the receive message in time, avoiding the overflow of the device R-buffer. And databuf need to be larger than the R-buffer size of the device. Suggest you set buffer to 300.

- 1) You can use PC's Timer interrupt, and call the function every 5 -50ms.
- 2) You can make another multi-thread to call the function.

#### 4.2.8 VCI\_CANSetCallback

此函数用于设置接收回调。

DWORD \_\_stdcall VCI\_CANSetCallback(DWORD DeviceIndex,RCVCALLBACK RecieveCallback,LPVOID lpUser);

Return value: if value >=1, it means setting is successful ,else means fail.

Callback Function: void RecieveCallBack(DWORD dDeviceIndex,DWORD dwCanIndex,VCI\_CAN\_OBJ \* pPciCanRecieve,LPVOID lpUser)

Example:

```
#include "ControlCan.h"
void RecieveCallBack(DWORD dDeviceIndex,DWORD dwCanIndex,VCI_CAN_OBJ *
pPciCanRecieve,LPVOID lpUser)
{
    CPciCanTestDlg *pThis=(CPciCanTestDlg *)lpUser;
    if(pThis->m_bCallBack)
    {
        //显示
        pThis->CanReceiveShow(dwCanIndex,pPciCanRecieve,1);
        //Sleep(200);
    }
}
if(!VCI_CANSetCallback(0,RecieveCallBack,this))
```

```
AfxMessageBox("Set Call Back Fail!");
```

Note:Callback function and VCI\_Recieve can be called in the same time.They don't receive message repeatedly.

#### 4.2.9 VCI\_CANExitCallBack

此函数用于退出回调函数。

DWORD \_\_stdcall VCI\_CANExitCallBack(DWORD DeviceIndex);

Return value: If the function succeeds, the return value is 1, else is 0;

Example:

```
#include "ControlCan.h"
if(!VCI_CANExitCallBack(0))
{
    AfxMessageBox("Exit Callback Fail!");
}
```

Note:Only if call VCI\_CANSetCallBack,Calling VCI\_CANExitCallBack was successful.

#### 4.2.9 VCI\_CANStopCallBack

此函数用于设置回调后暂停回调。

DWORD \_\_stdcall VCI\_CANStopCallBack(DWORD DeviceIndex);

Example:

```
#include "ControlCan.h"
if(!VCI_CANStopCallBack(0))
    AfxMessageBox("Stop Callback Fail!");
```

Note:Only if call VCI\_CANSetCallBack,Calling VCI\_CANStopCallBack was successful.

#### 4.2.10 VCI\_CANStartCallBack

此函数用于设置回调后启动回调。

DWORD \_\_stdcall VCI\_CANStartCallBack(DWORD DeviceIndex);

Example:

```
#include "ControlCan.h"
if(!VCI_CANStartCallBack(0))
    AfxMessageBox("Start Callback Fail!");
```

Note:Only if call VCI\_CANSetCallBack,Calling VCI\_CANStartCallBack was successful.

## 第五章 附录

关于波特率寄存器 BTR, 验收滤波器 ACR, 屏蔽器 AMR 等更详细的资料, 可参考 SJA1000 独立 CAN 控制器的芯片手册。

### 5.1 CAN2.0B 标准帧格式.

There are 11 bytes in CAN standard frame, dividing it into two parts: information and data. The first three bytes are part of information.

	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte 1	FF	RTR	X	X	DLC(data length)			
Byte2	(message ID)			ID.10-ID.3				
Byte3	ID.2-ID.0			X	X	X	X	X
Byte4	Data1							
Byte5	Data2							
Byte6	Data3							
Byte7	Data4							
Byte8	Data5							
Byte9	Data6							
Byte10	Data7							
Byte11	Data8							

Byte 1 is frame information. The bit 7 represents frame format, and in standard frame, FF=0; The Bit6 represents type of frame, and RTR=0 means data frame, RTR=1 means remote frame. DLC represents the actual data length in data frame.

Bytes 2-3 are message ID, and 11bits is effect.

Bytes 4-11 are actual data area, and it is invalid for remote frame.

### 5.2 CAN2.0B 扩展帧格式

CAN extended frame information include 13 bytes, dividing it into two parts: information and data. The first five bytes are part of information.

	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte 1	FF	RTR	X	X	DLC(data length)			
Byte2	(message ID)			ID.10-ID.3				
Byte3	ID.20-ID.13							
Byte4	ID.12-ID.5							
Byte5	ID.4-ID.0				X	X	X	
Byte6	Data1							
Byte7	Data2							
Byte8	Data3							

---

Byte9	Data4
Byte10	Data5
Byte11	Data6
Byte12	Data7
Byte13	Data8

Byte 1 is frame information. The bit7 is frame format, and in extended frame FF=1; The bit6 is type of frame, and RTR=0 represents data frame, RTR=1 is remote frame; DLC represents the actual data length in data frame.

Bytes 2-5 are message ID, its high 29 are effect.

Bytes 6-13 are the actual data area, and it is invalid for remote frame.